

- Pre lepšie uchovanie životnosti dobijacích batérií, ich pravidelne dobijajte. Používať sa smie iba nabíjačka rovnakého alebo zodpovedajúceho typu, ktorá je odporúčaná.
- Použité batérie zlikvidujte zodpovedne, v žiadnom prípade nevyhadzujte batérie do ohňa.


• Ak Vaše auto stráca výkon, nemusia fungovať niektoré funkcie. Je najvyšší čas vymeniť batérie za nové alebo tie existujúce dobiť (v prípade, že sú dobijacie).



• Nikdy nejazdite autom v piesku, v snehu alebo vo vode.



• Mierte anténou na vysielačke vždy na auto, nikdy pred neho. Ak je auto príliš daleko od vysielačky, nemusí fungovať správne. Ak je anténa ohnutá, opatrne ju naorovajte.



ÚDRŽBA

- Ak sa s hračkou dlho nehráte, vyberte batérie.
- Hračku čistite jemnou látkou.
- Zabráňte prehrievaniu a nevystavujte hračku priamemu slnku.
- Uchovávajte hračku v suchu.
- Pravidelne kontrolujte hračku, či nie je poškodená, hračka nesmie byť použitá do tej doby, než dôjde k jej oprave.

Obrázok auta je iba ilustračný.



NÁVOD K AUTU NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



Vážený zákazník,
dakujeme Vám, že ste si zakúpil výrobok auto na diaľkové ovládanie.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment

Tento manuál sa vzťahuje k autu na diaľkové ovládanie typu: 20900, 21200, 23100, 32700, 31000, 23800, 53300, 53700, 53900, 54000, 59200, 59200-4, 95900, 97500, 97510.

Frekvencia: 2400 MHz do 2483,5 MHz

Maximálny vysielačí výkon (EIRP): Nie viac ako 10 mW.

Obsah balenia:

- 1x auto
1x vysielačka

Batérie:

Auto 4x „AA“ batérie – nie sú súčasťou balenia
Vysielačka 2x „AA“ batérie – nie sú súčasťou balenia



VAROVANIE:

Obsahuje malé časti –
nebezpečenstvo prehlnutia.
Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Po prečítaní návod nevyhadzujte, uchovajte ho pre
neskoršiu potrebu.


RASTAR GROUP

Add:Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua,
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
[Http://www.rastar.com](http://www.rastar.com)


01.04.00018.02700

ZAČÍNAME


①



②



③



• Pootočte kolieskom na aute v mieste, kde je kryt na batérie. Otvorte kryt na batérie a vložte dovnútra 5x batérie „AA“ správnu polaritou. Kryt zase zatvorite a otočte kolieskom, aby došlo k uzamknutiu krytu na batérie. Pozrite sa na obrázok č. 1.

• Na vysielačke otvorte kryt na batérie a vložte do nej 2x AA batérie správnu polaritou. Kryt potom zase zatvorite a otočte gombíkom, aby došlo k uzamknutiu krytu na batérie. Pozrite sa na obrázok č. 2.

• Vždy pred hraním sa je nutné spárovať vysielačku s autom a to nasledujúcim spôsobom:

- Zapnite vysielačku do pozície ON.
- LED indikátor na ovládači bude blikať a tým bude pripravený k spárovaniu.
- Zapnite auto do pozície ON.
- Akonále dôjde k vypnutiu LED indikátora na ovládači, spárovanie bolo úspešne dokončené a model auta je plne pod kontrolou vysielačky. Pozrite sa na obrázok číslo 3.




- Nastavte auto tak, aby jazdilo rovno.
- Ak LED indikátor stmaľne, znamená to, že sú slabé batérie a musí dôjsť k ich výmene.

- V prípade, že auto samo spomalí, sú slabé batérie a musí dôjsť k ich výmene.
- 2,4 GHz vysielačky sú kompatibilné pre ovládanie niekoľkých modelov áut súčasne bez rušenia a to za predpokladu, že došlo k správnemu párovania jednotlivých áut presne krok za krokom, ako je uvedené vyššie. To znamená že, prvá vysielačka je úspešne spárovaná s prvým modelom auta (vysielačka aj auto zostávajú zapnuté), až potom môžeme zapnúť druhú vysielačku a začať s párováním druhej vysielačky s druhým modelom auta.

- Vždy po hraní vypnite ako model auta, tak vysielačku do pozície OFF.

VLASTNOSTI A FUNKCIE

Tento produkt používa pre komunikáciu 2,4 GHz technológiu, ktorá je identická pre mnoho značiek a veľa užívateľov, vyznačuje sa rýchlosťou, vysokou presnosťou a silnou ochranou proti rušeniu.



UPOZORNENIE

- Rôzne typy batérií, alebo nové a použité batérie sa nesmú používať súčasne. Vybité batérie musia byť z vysielačky vybraté.
- Batérie môže vymeniť iba dospelá osoba. Batérie musia byť vložené príslušnými pólmí. Vstupy napájania nesmú byť skratované.
- Batérie, ktoré nie sú dobijacie, nenabíjajte. Dobijacie batérie musia byť pred začiatom nabíjania z hračky vybraté. Dobijacie batérie môžu nabíjať len dospelá osoba. Vždy používajte nabíjačku, ktorá je určená k danému typu batérií. Vytečené alebo rozbité batérie nesmú byť nabíjané.
- Nabíjacie batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Používať sa môžu iba batérie rovnakého, alebo zodpovedajúceho typu, aký je odporúčaný.
- Batérie nikdy nevystavujte priamemu slnku, vode, ohňu ani žiadnemu inému zdroju vysokého tepla.
- Ak tekutina z batérie zasiahne pokožku alebo oblečenie, ihned dané miesto opláchnite vodou.